

## TÖRZSSZÖVEG

### 1. 1.8 Kapcsolattartó szervezetek és a hozzáférésre jogosultak részére a szükséges intézmények, pályahálózat működtetők elérhetőségei

A pont az alábbiakkal egészült ki:

*Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.*

*Forgalomirányítás*

Cím: 1211 Budapest, Weiss Manfréd u. 5-7.

Telefon: +36 1/278-3114

Fax: +36 1/276-2512

### 2. 4.5.2 Lemondási szabályok, eljárás a lemondás elmaradása miatt

A pont címéből törlésre került az „eljárás a lemondás elmaradása miatt” rész.

A pont szövege az alábbiak szerint módosult:

A hozzáférésre jogosult az általa igényelt, illetve számára kiutalt menetvonalat, vagy szolgáltatást a VPE Kft-nél írásban vagy elektronikus úton a VPE Kft. menetvonal-igénylő informatikai rendszerének útján **le kell mondania** lemondhatja. ~~Amennyiben a hozzáférésre jogosult a menetvonalat nem veszi igénybe és meghatározott időben nem mondja le, lemondási díjat köteles fizetni.~~

### 3. 6.1.1 Alapszolgáltatások díja

A pont szövege az alábbiak szerint módosult:

#### B) Pályahasználati díj

A díj a pályahálózatra érkező ~~és induló~~ vasúti járművek után kerül felszámításra. Mértékegysége: Ft/jármű.

#### 4. 6.1.3.1 Tolatási díj

A pont szövege az alábbiak szerint módosult:

Mértékegysége: Ft/**érkező** kocsi.

#### 5. 6.3.3.1 Tolatási díj

A pont szövege az alábbiak szerint módosult:

6 137 Ft/**érkező** kocsi

## MELLÉKLETEK

### **1. 6.1-1 melléklet Díjképzési Módszertan**

#### 5. fejezet

A táblázatban a tolatási díj mértékegysége „Ft/érkező kocsi”-ra változik.

#### 7.2.5.3 pont

A tolatási díj mértékegysége „Ft/érkező kocsi”-ra változik.

### **2. 6.1-2 melléklet Díjszámítási Dokumentum**

#### 3.3 pont

A pontban szereplő táblázatban a tolatáshoz kapcsolódó mértékegysége „érkező kocsi”-ra változik.

#### 4.3.1 pont

A tolatási díj mértékegysége „Ft/kocsi”-ról „Ft/érkező kocsi”-ra módosul.