

Obligation of performing Lookout Service on Engines

Obligation of performing Lookout service, where the visibility distance cannot be granted from the right side - in the direction of travel - from the driver's cab because of the construction specialities of certain locomotives, circulation in driver-only mode is not allowed.

MÁV Infrastructure Co. Ltd.
Infrastructure Manager Regional Centre Budapest

Line number	Line section between stations
4	Nyergesújfalu-Lábatlan
4	Almásfüzitő-Neszmély
	Lábatlan-Tokod
5	Székesfehérvár-Kisbér
	Nagyigmánd-Bábolna-Komárom
5	Nagyigmánd-Bábolna
	Bakonysárkány-Mór
	Moha-Székesfehérvár
44	Börgönd-Székesfehérvár
44	Zichyújfalu-Pusztaszabolcs

Infrastructure Manager Regional Centre Debrecen

Line number	Line section between stations
101	Mezőpeterd-Biharkeresztes
	Biharkeresztes-Mezőpeterd
101	Mezőpeterd-Berettyóújfalu
	Berettyóújfalu-Sáp
	Sáp-Báránd
	Báránd-Püspökladány
102	Kál-Kápolna-Heves
	Heves-Tarnaszentmiklós
	Tarnaszentmiklós-Kisköre
	Kisköre-Kunhegyes
	Kunhegyes-Kisújszállás
102	Kisújszállás-Kunhegyes
	Kunhegyes-Kisköre
	Kisköre-Tarnaszentmiklós
	Tarnaszentmiklós-Heves
	Heves-Kál-Kápolna
103	Karcag-Kunmadaras
	Kunmadaras-Tiszafüred
103	Tiszafüred-Kunmadaras
	Kunmadaras-Karcag
105	Debrecen-Nagycsere
106	Debrecen-Nagykerekí
107	Debrecen-Létavértes
108	Debrecen-Füzesabony
109	Tócsóvölgy-Tiszaölök
110	Apafa-Mátészalka
111	Mátészalka - Vásárosnamény
	Vásárosnamény - Tornyospálca
	Tornyospálca - Mándok
	Mándok - Záhony
112	Nyíregyháza-Nagykálló-Nyíradony
113 (1)	
113 (2)	On the whole line, in both directions.
114	On the whole line, in both directions.
115	On the whole line, in both directions.
117	Ohat-Pusztakócs-Görögcsállás

Infrastructure Manager Regional Centre Miskolc

Line number	Line section between stations
92	Sajóecseg-Sajószentpéter
	Putnok-Bánréve
92	Center - Bánréve
80	Bodrogkeresztúr - Sárospatak
80	Bodrogkeresztúr - Mezőzombor

Infrastructure Manager Regional Centre Pécs

Line number	Line section between stations
36	Osztópán - Lengyeltóti
36	Lengyeltóti - Osztópán
41	Kaposmérő - Kiskorpád
	Beleg - Somogyszob
41	Gyékényes - Csurgó
	Csurgó - Szentá
	Jákó-Nagybajom - Kiskorpád
	Kiskorpád - Kaposmérő
	Kaposmérő - Kaposvár
45	Aba-Sárkeresztúr - Börgönd
46	Szekszárd - Decs
	Decs - Bátaszék
46	Bátaszék - Decs
50	Dombóvár - Mágocs-Alsómocsolád
	Mágocs-Alsómocsolád - Máza-Szászvár
	Máza-Szászvár - Hidas-Bonyhád
	Hidas-Bonyhád - Bátaszék
50	Bátaszék - Hidas-Bonyhád
	Máza-Szászvár - Mágocs-Alsómocsolád
	Mágocs-Alsómocsolád - Dombóvár
60	Berzence - Vízvár
65	Pécs - Pécs-Külváros
	Pécs-Külváros - Pécsbánya-Rendező
	Pécsbánya-Rendező - Áta
	Áta - Villány
65	Mohács - Villány
	Villány - Áta
	Áta - Pécsbánya-Rendező

Infrastructure Manager Regional Centre Szeged

Line number	Line section between stations
120	Tiszatenyő - Szajol
121	Újszeged-Szóreg Szóreg-Makó
121	Kétegyháza-Medgyesegyháza Mezőkovácsháza-Mezőhegyes Apátfalva-Makó
125	Szarvas - Csabacsüd Csabacsüd - Kisszénás Orosháza-Kardoskút Tótkomlós-Mezőhegyes
125a	Mezőhegyes-Battonya
125a	Battonya-Mezőhegyes
126	Kisszénás - Kondoros
126	Kondoros - Kisszénás
127	Gyoma-Dévaványa Dévaványa-Körösladány Körösladány-Szeghalom Szeghalom-Véztő Véztő-Komádi Komádi-Körösszakál Körösszakál-Körösnagyharsány mh. Körösnagyharsány mh.-Körösszakál Körösszakál-Komádi Komádi-Véztő Véztő-Szeghalom Szeghalom-Körösladány Körösladány-Dévaványa Dévaványa-Gyoma
128	Püspökladány-Biharnagybajom Biharnagybajom-Füzesgyarmat Füzesgyarmat-Szeghalom Szeghalom-Véztő Véztő-Kötegyán Kötegyán-Véztő Véztő-Szeghalom Szeghalom-Füzesgyarmat Füzesgyarmat-Biharnagybajom Biharnagybajom-Püspökladány
129	Murony - Békés
129	Békés - Murony
130	Tiszatenyő-Martfű Szentcsanak-Szegvár
135	Algyő-Kopáncs Kötegyán-Sarkad Sarkad-Gyula Gyula-Bicere Bicere-Békéscsaba Békéscsaba - Telekgerendás Csorvás - Orosháza Kopáncs-Algyő Szeged-Rókus - Szeged-Rendező Szeged-Rendező - Szeged
136	Szeged-Rendező - Rószke
136	Rószke - Szeged-Rendező

Infrastructure Manager Regional Centre Szeged

Line number	Line section between stations
140	Katonatelep-Kecskemét
	Szeged-Rendező - Szeged
140	Balástya-Kistelek
	Petőfiszállás-Kiskunfélegyháza
	Városhíd-Kecskemét
	Nyársapát-Cegléd
142	Örkény-Táborfalva
	Táborfalva-Lajosmizse
	Lajosmizse-Kecskemét-Alsó
	Kecskemét-Alsó - Kecskemét
142	Kecskemét - Kecskemét-Alsó
	Kecskemét-Alsó - Lajosmizse
	Lajosmizse-Táborfalva
	Táborfalva-Örkény
145	Szolnok-Tiszakécske
	Lakitelek-Kecskemét
145	Tiszakécske-Szolnok
146	Kiskunfélegyháza-Lakitelek
	Lakitelek-Kunszentmárton
146	Kunszentmárton-Lakitelek
	Lakitelek-Kiskunfélegyháza
147	Kiskunfélegyháza-Csongrád
147	Orosháza-Gádos
	Gádos-Szentes
151	Kunszentmiklós-Tass - Szalkszentmárton
	Szalkszentmárton-Dunavecse
	Dunavecse-Solt
	Solt-Dunapataj
151	Dunapataj-Solt
	Solt-Dunavecse
	Dunavecse-Szalkszentmárton
	Szalkszentmárton - Kunszentmiklós-Tass
152	Fülöpszállás-Kecskemét-Alsó
152	Kecskemét-Alsó - Fülöpszállás
153	Kiskőrös-Kecel
	Kecel-Kalocsa
153	Kalocsa-Kecel
	Kecel-Kiskőrös
154	Bátaszék-Baja
	Baja-Mátéházpuszta
	Mátéházpuszta - Bácsbokod-Bácsborsód
	Bácsbokod-Bácsborsód - Bácsalmás
	Bácsalmás-Mélykút
	Mélykút-Jánoshalma
	Jánoshalma-Kunfehértó
	Kunfehértó-Kiskunhalas
154	Kiskunhalas-Kunfehértó
	Kunfehértó-Jánoshalma
	Jánoshalma-Mélykút
	Mélykút-Bácsalmás
	Bácsalmás - Bácsbokod-Bácsborsód
	Bácsbokod-Bácsborsód - Mátéházpuszta
	Mátéházpuszta-Baja
	Baja-Bátaszék
155	Kiskunhalas-Harkakötöny
	Harkakötöny-Kiskunmajsa
	Kiskunmajsa-Jászszentlászló
	Jászszentlászló-Galambos
	Galambos-Kiskunfélegyháza
155	Kiskunfélegyháza-Galambos
	Galambos-Jászszentlászló
	Jászszentlászló-Kiskunmajsa
	Kiskunmajsa-Harkakötöny
	Harkakötöny-Kiskunhalas

Infrastructure Manager Regional Centre Szombathely

Line number	Line section between stations
10	Győr - Győrszabadhegy
	Győrszabadhegy - Ménfőcsanak
	Győrszemere - Gyömöre
	Gyömöre - Gecse-Gyarmat
	Mezőlak - Vinár
10	Cellődmölk - Vinár
	Mezőlak - Pápa
	Gecse-Gyarmat - Gyömöre
	Győrszabadhegy - Győr
11	Veszprémvarsány - Bakonyszentlászló
	Bakonyszentlászló - Zirc
	Zirc - Eplény
	Eplény - Veszprém
11	Veszprém - Eplény
	Eplény - Zirc
	Zirc - Bakonyszentlászló
	Veszprémvarsány - Tarjánpuszta
13	Tarjánpuszta - Pannonhalma
	Kisbér - Bakonybánk
13	Pápateszér - Franciavágás
	Franciavágás - Pápateszér
20	Csór-Nádasdladány - Várpalota
	Pétfürdő - Hajmáskér
	Hajmáskér - Veszprém
	Veszprém - Herend
	Szentgál - Városlőd-Kislőd
	Városlőd-Kislőd - Ajka
20	Ajka - Városlőd-Kislőd
	Városlőd-Kislőd - Szentgál
	Herend - Veszprém
	Veszprém - Hajmáskér
	Hajmáskér - Pétfürdő
	Várpalota - Csór-Nádasdladány
25	Sárszentmihály - Székesfehérvár
	Ötvös - Ukk
25	Ukk - Ötvös
27	Papkeszi - Hajmáskér
	Hajmáskér-Veszprém
27	Veszprém-Hajmáskér
	Papkeszi - Csajág
29	Polgárdi Ipartelepek - Csajág
	Csajág - Balatonkenese
	Balatonfűzfő - Balatonalmádi
	Alsóörs - Balatonfüred
	Balatonfüred - Aszófő
	Aszófő - Balatonakali-Dörgicse
	Zánka-Köveskál - Révfülp
	Révfülp - Badacsonytomaj
	Badacsonytomaj - Badacsonytördemic-Szigliget
29	Badacsonytördemic-Szigliget - Tapolca
	Badacsonytördemic-Szigliget - Badacsonytomaj
	Badacsonytomaj - Révfülp
	Révfülp - Zánka-Köveskál
	Zánka-Köveskál - Balatonakali-Dörgicse
	Balatonakali-Dörgicse - Aszófő
	Aszófő - Balatonfüred
	Balatonfüred - Alsóörs
	Balatonfűzfő - Balatonkenese
	Balatonkenese - Csajág
26	Csajág - Polgárdi Ipartelepek
	Polgárdi Ipartelepek - Szabadszabattán
26	Keszthely - Vonyarcvashegy
	Balatonederics - Vonyarcvashegy

Enumeration of Lines, Lines between Stations where the visibility distance cannot be granted from the right side - in the direction of travel - from the driver's cab because of the construction speciality of the locomotive, the locomotive driver-only-transportation is not allowed.

GYSEV Zrt.

Line number	Line section between stations
8	Győr GYSEV - Ikrény
	Fertőboz - Sopron
15	Sopron - Harka
	Acsád - Szombathely